


LLANTAS





LLANTAS ▾

CATÁLOGOS ▾

SERVICIOS ▾

▸ ::MONTAJE LLANTAS::

▸ ::SEGUIMIENTO LLANTAS::

▸ ::REPORTE SEGUIMIENTO::

Control LLantas

ID LLANTA	0
MARCA	EURAKI ▾
INVENTARIO	☐
ARTÍCULO	
COSTO	0,00
SERVICIO	MONTAJE
POSICION	0
PRESION ACTUAL (PSI)	0
KM INICIAL	1600
KM ACTUAL	1600
PROFUNDIDAD ORIGINAL (mm)	0
PISO 1 SURCO 1	0 SURCO 2
PISO 2 SURCO 1	0 SURCO 2

- Administre las llantas por marca, costo, posición, etc.
- Controle el montaje y la revisión periódica de las llantas.





- Ubique fecha de los servicio de las llantas .

➤ Administre

- Montaje
- Desmontaje
- Cambio de posición
- Cambio de llanta



- Consulte los costos generados por los servicios.
- Obtenga un reporte histórico de revisiones.



➤ Lleve un registro por

- Sucursal
- Marca
- Precio
- Número de cambios
- Km recorridos

